

Configuratie Symbol MC3190-G voor WebStock

Hide input panel tijdens gebruik browser:

Controlpanel-> Input panel

De-selecteer -> Allow applications to change the input panel state

Doe een warm boot om instelling door te voeren

Start->Programs->Warm boot

Disable 802.11d:

Klik op wireless icon in status bar

Kies uit menu -> options

Kies uit dropdownlist Regulatory

Kies Nederlands in dropdownlist

De-selecteer Enable 802.11d

Instellen WLAN:

Klik op het wireless icoon onder in beeld (als deze een groen balkje vertoond is het verbonden, als er een rood uitroepteken verschijnt is de verbinding verbroken). Klik in het menu wat verschijnt op Find WLANs. Selecteer in het menu Available WLAN Networks, het Accesspoint waarmee u verbinding wilt maken. Klik vervolgens op connect. Kies voor Country Netherlands. Ga onderin naar het tabblad "Encryption" kies voor TKIP (WPA). In het volgende scherm klik op "PassKey..." om het wachtwoord in te vullen. Klik vervolgens op OK. Nu zou de PDA verbinding moeten maken met het AccesPoint en het icoon onderin groen moeten worden bij een goede verbinding.

Instellen ScanWedge voor het barcode scannen:

In startup folder moet de applicatie ScanWedge staan zodat deze wordt opgestart als de pda opstart. Ga hiervoor naar:

Desktop->My Device->Application->Samples.C.

Klik op Scanwedge programma en houdt ingedrukt waarna menu verschijnt.

Kies in het menu op optie "copy" Ga nu naar de folder My Device->Windows->Startup en klik en houdt vast in de folder waarna context menu verschijnt en kies in het menu wat tevoorschijn komt op "Paste". Als het goed is staat de ScanWedge applicatie nu in de startup folder en moet bij het opnieuw opstarten van de PDA de ScanWedge logo rechts onderaan zichtbaar worden

Configureer Scanwedge functie

Voor het correct scannen moet ScanWedge ingesteld worden. Druk op het logo (barcode met rode streep) rechts onder in het beeld, kies uit het menu Config->Setup. Zorg dat de instellingen als volgt staan :

<input type="checkbox"/> Allow escapes in prefix/suffix Prefix to send before barcode <input type="text" value="*"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Send barcode data <input type="checkbox"/> Don't treat barcode as text Suffix to send after barcode <input type="text" value="#"/>
<input type="checkbox"/> Send ENTER key after suffix <input type="checkbox"/> Send TAB key after suffix <input type="checkbox"/> Send keys only to Pocket IE

Activeer/Deactiveer volledig scherm van Internet Explorer voor groter beeld

Volledig scherm: Menu->View-> Hide toolbars

Terug : Blauwe knop 'Func' daarna 'K' (F11)

Instelling Internet explorer

Klik in het menu op View -> Internet options. In tabblad "General" selecteer bij user agent "Same as Pocket PC"