

Installatie MC3300 Android



Hier volgt een stappenplan voor instellen van de MC3300 (Android) voor gebruik met Webstock.

1. Start de scanner en klik OK (Make yourself at home).
2. Verwijder alle icoontje van het bureaublad (vasthouden en naar boven slepen). Verwijder ook de standaard browser (rechtsonder).
3. Ga naar Alle apps -> Datawedge.
4. Kies profile0.
5. Onder Keystroke output, kies Basis data formatting.
6. Kies prefix to data, en typ * (en klik OK)
7. Kies suffix to data, en typ # (en klik OK)
8. Ga naar settings -> Wifi en meldt de scanner aan op het netwerk.
9. Open Chromium
10. Ga naar webstock (bijv. demo.webstock.nl)
11. Klik op settings (drie puntjes rechtsboven) en kies Add to home screen.
12. Ga naar `chrome://flags`
13. Ga naar settings -> find in page en zoek naar "Autoplay". (Autoplay/Audioplay Policy)
14. Kies No user gesture is required
15. Klik relaunch now. (Chrome wordt afgesloten.)
16. Ga naar de settings -> apps.
17. Zet in Chromium Google Translate uit. Klik op Instellingen in het menu "Settings", dan "Site Settings", dan "Language", zet dan "Google Translate" uit.
18. Ga naar settings -> Display Zet "Auto-rotate screen" uit.
19. Ga naar settings -> Display Zet "Sleep" op 5 of 10 minuten.

De MC3300 is nu klaar voor gebruik met Webstock