

Installatie MC3200 Android

Hier volgt een stappenplan voor instellen van de MC3200 (Android) voor gebruik met Webstock.



1. Sluit de cradle aan op power en mini-USB. (Powersnoer is niet meegeleverd.)
2. Kopieer vanaf Google drive het bestand 'com.android.chrome_46.apk' naar de MC3200 Internal drive download map.
3. Start de scanner en klik OK (Make yourself at home).
4. Verwijder alle icoontje van het bureaublad (vasthouden en naar boven slepen). Verwijder ook de standaard browser (rechtsonder).
5. Ga naar Alle apps -> Datawedge.
6. Kies profile0.
7. Onder Keystroke output, kies Basis data formatting.
8. Kies prefix to data, en typ * (en klik OK)
9. Kies suffix to data, en typ # (en klik OK)
10. Ga naar settings -> Wifi en meldt de scanner aan op het netwerk.
11. Ga naar Alle apps -> Volgende scherm (veeg naar links) en kies File browser.
12. Ga naar /storage/sdcard1/Download en klik op 'com.android.chrome_46.apk' en klik Install.
13. Klik op Open.
14. Klik Accept & Continue.
15. Ga naar webstock (bijv. demo.webstock.nl)
16. Klik op settings (drie puntjes rechtsboven) en kies Add to home screen.
17. Ga naar chrome://flags
18. Ga naar settings -> find in page en zoek naar "gesture". (Disable gesture requirement for media playback.)
19. Kies 2/4 (pijlje naar beneden) en klik enable.
20. Klik relaunch now. (Chrome wordt afgesloten.)
21. Ga naar de settings -> apps.
22. Klik op Chrome.
23. Haal het vinkje weg bij Show notifications. Accepteer de waarschuwing. (Chrome mag niet geupdate worden.)
24. Als het vinkje niet getoond wordt bij 23. dan moet je het vinkje 'Show notifications' weghalen bij Instellingen->Apps->Chrome.
25. Zet in Chrome Google Translate uit. Klik op Instellingen in het menu "Settings", dan "Site Settings", dan "Language", zet dan "Google Translate" uit.
26. Ga naar settings -> Display Zet "Auto -rotate screen" uit.
27. Ga naar settings -> Display Zet "Sleep" op 5 of 10 minuten.

De MC3200 is nu klaar voor gebruik met Webstock