

## Installatie MC3300 / MC2200 / TC21 / TC26 Android



Hier volgt een stappenplan voor instellen van de MC3300 (Android) voor gebruik met Webstock.

1. Start de scanner en klik OK (Make yourself at home).
2. Verwijder alle niet te gebruiken icoontjes van het bureaublad (vasthouden en naar boven slepen).
3. Ga naar **Alle apps** -> **Datawedge**.
4. Kies **Profile0 (default)**.
5. Onder **Keystroke output**:
  - a. Verander de **inter character delay** naar 5 ms.
  - b. Verander onder **Key event options** -> **Key event delay** naar 5 ms
  - c. Onder **Basis data formatting**:
    - i. **prefix to data**: \*
    - ii. **suffix to data**: #
6. Ga naar **Settings** -> **Wifi** en meldt de scanner aan op het netwerk.
7. Open Chromium of Chrome
8. Ga naar webstock (bijv. [demo.webstock.nl](http://demo.webstock.nl)) en log in op uw eigen account.
9. In het startscherm van WebStock, klik op **Settings** (drie puntjes rechtsboven) en kies **Add to home screen**.
10. Ga naar `chrome://flags`
11. Ga naar **Settings** (drie puntjes rechtsboven) -> **find in page** en zoek naar "Autoplay". (Autoplay/Audioplay Policy). Deze optie is niet aanwezig in de meest recente Chrome versie
12. Kies **No user gesture is required**
13. Klik **relaunch now**. (Chrome wordt herstart.)
14. Zet in Chrome of Chromium **Google Translate** uit: Klik op Instellingen in het menu **Settings**, dan onder **Site Settings** of **Language**, zet dan **Translate** uit.
15. Ga naar **Android Settings** -> Display Zet "Auto-rotate screen" uit.
16. Ga naar **Android Settings** -> Display Zet "Sleep" op 5 of 10 minuten.

De MC3300 is nu klaar voor gebruik met Webstock